

# Tastenbelegung Door Control Ccplus:

Stand: Programmversion V3.07 (29.07.2009)

## 1. Taste 4 Zentralverriegelung:

bei ZV geschl. + sehr kurze Betätigung	→ ZV öffnet → <b>kein Chirp + 1x lang Flash</b>
bei ZV geschl. + längere Betätigung	→ ZV öffnet → 1x lang Flash + 1x kurz Chirp
bei ZV offen + kurze Betätig.+ Türen zu	→ ZV schließt → <b>kein Chirp + 2x kurz Flash</b>
bei ZV offen + längere Betätig. + Türen zu	→ ZV schließt → 2x kurz Flash + 2 x kurz Chirp
bei ZV offen + läng. Betätig. + 1xTür offen	→ 15x Flash ohne Chirp → offene Türen schließen seriell → ZV schließt + 2x kurz Flash + 2 x kurz Chirp
bei ZV offen + sehr lange Btg. + Türen zu	→ ZV schließt 2x kurz Flash + 2 x kurz Chirp → Blinklicht ein und wird langsam ausgedimmt → wenn Taste immer noch gedrückt, wird eventuell offenes Dachfenster geschlossen → Standbymodus/ <b>Reset</b>
bei ZV zu + sehr lange Betätigung	→ ZV öffnet 1x kurz Flash + 1 x kurz Chirp → Blinklicht ein und langsam aufgedimmt → wenn Taste immer noch gedrückt, wird eventuell offenes Dachfenster geschlossen → Standbymodus/ <b>Reset</b>
bei ZV geschlossen + Standbymodus	→ Steuerung schaltet ein → ZV öffnet + 1x lang Flash + 1x kurz Chirp

## 2. Taste 1 Fahrertür:

bei ZV geschlossen	→ 10xBlinklicht keine Aktion
bei ZV offen + Fahrertür zu	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Fahrertür öffnet, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Fahrertür offen	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Fahrertür schließt (wenn keine andere Tür offen „atmet“ Dachfenster) → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Fahrertür offen/zu	→ Notstopp für alle Programme (Abbruch von Türvorgängen)

## 3. Taste 2 Beifahrertür:

bei ZV geschlossen	→ 10xBlinklicht keine Aktion
bei ZV offen + Beifahrertür zu	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Beifahrertür öffnet, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Beifahrertür offen	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Beifahrertür schließt (wenn keine andere Tür offen „atmet“ Dachfenster) → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Beifahrertür offen/zu	→ Notstopp für alle Programme (Abbruch von Türvorgängen)

## 4. Taste 3 beide Türen:

bei ZV geschlossen	→ 10xBlinklicht keine Aktion
bei ZV offen + beide Türen zu	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → beide Türen öffnen, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich (Öffnen dauert doppelt so lange wie bei einer Einzeltür) → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Fahrertür offen	→ siehe oben jedoch nur Fahrertür wird mit voller Geschwindigkeit geöffnet
bei ZV offen + Beifahrertür offen	→ siehe oben jedoch nur Beifahrertür wird mit voller Geschwindigkeit geöffnet
bei ZV offen + beide Türen offen	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → zuerst wird Beifahrertür geschlossen → danach schließt Fahrertür (wenn keine andere Tür offen „atmet“ Dachfenster) → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Türen offen/zu	→ Notstopp für alle Programme (Abbruch von Türvorgängen)

# Tastenbelegung Door Control Ccplus:

Stand: Programmversion V3.07 (29.07.2009)

## 5. Taste 5 Motorhaube:

bei ZV geschlossen	→ 10xBlinklicht keine Aktion
bei ZV offen + Motorhaube zu	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Motorhaube öffnet, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Motorhaube offen	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Motorhaube schließt → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Motorhaube offen/zu	→ Notstopp für alle Programme (Abbruch von Türvorgängen)

## 6. Taste 6 Heckklappe:

bei ZV geschlossen	→ 10xBlinklicht keine Aktion
bei ZV offen + Heckklappe zu	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Heckklappe öffnet, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Heckklappe offen	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Heckklappe schließt (wenn keine andere Tür offen „atmet“ Dachfenster) → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + Heckklappe offen/zu	→ Notstopp für alle Programme (Abbruch von Türvorgängen)

## 7. Taste 7 Show:

bei ZV geschlossen	→ 10xBlinklicht keine Aktion
bei ZV offen + alle Türen/Klappen zu	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → beide Türen öffnen, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich → Heckklappe öffnet, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich → Motorhaube öffnet, wenn max.3x Entriegelung erfolgreich (derzeit deaktiviert) → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre
bei ZV offen + alle Türen/Klappen offen	→ 1x Blinken entsprechend der Länge des Tastendrucks → Beifahrertür schließt → Fahrertür schließt → Heckklappe schließt (wenn keine andere Tür offen „atmet“ Dachfenster) → Motorhaube schließt → wenn Dauerbetätigung langes Blinken und keine Aktion danach Tastensperre